



FIX ACRYL

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выравнивает впитывающую способность поверхности
- Разбавляется водой
- Повышает адгезию
- Для внутреннего и наружного применения

FIX ACRYL — эмульсия специальных акриловых смол, используемая после разбавления в отношении 1:4 – 1:6 (1 часть продукта на 4 или 6 частей воды) в качестве грунта на строительных основаниях для уменьшения и выравнивания впитывающей способности и повышения адгезии к последующим слоям покрытий.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт рекомендуется для нанесения на различные виды оснований: бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсовых, гипсокартонных, а также старые покрытия на органической или минеральной основе, сухие, прочные и впитывающие.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

После удаления загрязнений и плесени выровняйте поверхность шпатлёвкой STUCCA TUTTO, зашлифуйте её, удалите пыль и нанесите FIX ACRYL.

При нанесении основание не должно блестеть, так как продукт должен впитаться без образования плёнки. Рекомендуется по максимуму пропитывать наружные оштукатуренные, запылённые, рыхлые или реакционноспособные основания. Расход разбавленного продукта: 1 л на 8-10 кв. м. в один слой (в зависимости от впитывающей способности основания). Время высыхания: прикл. 4 часа. Рекомендуется нанести первый слой водоэмульсионной краски не позднее 24-48 часов после нанесения FIX ACRYL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип связующего:	Стирольно-акриловые смолы
Цвет:	Опаловый
Внешний вид:	Жидкость
Поверхность плёнки:	Прозрачная
Плотность:	1,025 ± 0,04 кг/л
ЛОС:	< 30 (Директива 2004/42/CE) - (кат. A/a/BA) Макс. 30 г/л (2010)
Расход разбавленного продукта:	1 л на 8-10 кв. м. в один слой (в зависимости от впитывающей способности основания).



Ограничение ответственности

Информация, приведённая в данном документе, основывается на имеющихся знаниях, опыте и результатах испытаний. Изготовитель не несёт ответственности за результаты применения своих продуктов, поскольку процесс нанесения находится вне его контроля. Изготовитель гарантирует только качество исходной краски. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта для предполагаемого использования.
3-е издание / Выпуск 2019



FIX ACRYL

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состояние основания и условия нанесения: Избегайте нанесения при наличии на поверхности конденсата или под прямыми солнечными лучами.

Окружающая температура: Мин. — +5°C, макс. — +35°C
Температура основания: Мин. — +5°C, макс. — +35°C
Продукт может наноситься: кистью, валиком, распылителем
после разбавления водой в отношении 1 часть грунта на 4/6 частей воды.

Очистка инструмента: после окончания нанесения краски вымойте инструмент водой.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C и ОТН. ВЛ. 65% (относительная влажность)

Время высыхания до отлипа 30-60 минут
Время высыхания до нанесения следующего слоя 4 ч

УПАКОВКА

1 л и 5 л

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения продукта в плотно закрытой оригинальной таре при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C составляет 12 месяцев.

Боится мороза

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует специальной маркировки в соответствии с положениями директив 67/548/СЕЕ, 1999/45/СЕ и/или регламента 1272/2008 (CLP) с последующими изменениями и дополнениями. Правила обращения и правильной утилизации продукта приведены в паспорте безопасности.

